





Montage instructie
Assembly instructions
Instructions de montage
Montageanweisung






rematic 2945 C3K +
Remeha Gas 310 ECO







Inhoud verpakking
Set contents
Contenu du jeu
Inhalt des Bausatzes









6




7








8



9



10





Aansluitschema rematic® FB 5240 digitale afstandsbediening (installatie met 1 regelaar)

Wiring diagram rematic® FB 5240 digital remote control (for an installation with a single controller)

Schma de raccordement rematic® FB 5240 t l commande digitale (pour une installation avec un régulateur)

Elektro-Anschlussplan rematic® FB 5240 digitalem Fernbedienung (für eine Installation mit einem Regler)



Appl. Bus Digitale bus

FB 5240 Digitale afstandsbediening

a Buitenvoeler

b Gemeenschappelijke aanvoervoeler

Digital bus

Digital remote control

Outdoor sensor

System flow sensor

Communication digitale

T l commande digitale

Sonde ext rieure

Sonde d part commune

Digitaler Bus

Digitale Fernbedienung

Aussenf hler

Gemeinsamer Vorlauff hler


16

Aansluitschema rematic® 2945 C3K in een installatie met 1n Gas 310 ECO

Wiring diagram rematic® 2945 C3K for Gas 310 ECO in a single boiler installation

Schma de raccordement rematic® 2945 C3K pour une chaudi re Gas 310 ECO dans une installation avec une chaudi re

Elektroschema rematic® 2945 C3K f r Gas 310 ECO in eine Einkesselanlage



Ba Buitenvoeler

Bb Boilervoeler

Bv1 gr n Aanvoervoeler menggroep 1

Bv2 rot Aanvoervoeler menggroep 2

M1 gr n Mengklep menggroep 1

M2 rot Mengklep menggroep 2

U1 gr n Pomp menggroep 1

U2 rot Pomp menggroep 2

HK1 gr n CV groep 1

HK2 rot CV groep 2

BLP Boilerpomp

TV Thermostaat kraan

Outdoor sensor

DHW sensor

Sensor mixing group 1

Sensor mixing group 2

Mixing valve group 1

Mixing valve group 2

System pump mixing group 1

System pump mixing group 2

Heating group 1

Heating group 2

DHW pump

Thermostatic valve

Sonde ext rieure

Sonde ballon

Sonde d part groupe 1

Sonde d part groupe 2

Vanne m langeuse groupe 1

Vanne m langeuse groupe 2

Circulateur groupe 1

Circulateur groupe 2

Groupe chauffage 1

Groupe chauffage 2

Pompe de charge ballon

Vanne thermostatique

Aussenf hler

Brauchwasserf hler

Vorlauff hler Kreis 1

Vorlauff hler Kreis 2

Mischer Kreis 1

Mischer Kreis 2

Pumpe Kreis 1


Pumpe Kreis 2

Heizkreis 1

Heizkreis 2

Boilerladepumpe

Thermostatventil




Aansluitschema rematic® 2945 C3 K met Gas 310 ECO in cascade


Wiring diagram rematic® 2945 C3 K for Gas 310 ECO in a multiple boiler installation

Schéma de raccordement rematic® 2945 C3 K pour Gas 310 ECO en cascade

Elektro-Anschlussplan rematic® 2945 C3 K für Gas 310 ECO in einer Mehrkesselanlage



Ba	Buitenvoeler	Outdoor sensor	Sonde extérieure	Aussenfühler
Bb	Boilervoeler	DHW sensor	Sonde ballon	Brauchwasserfühler
Bk	Gemeenschappelijke aanvoervoeler	System flow sensor	Sonde départ commune	Gemeinsamer Vorlauffühler
Bv1 grün	Aanvoervoeler menggroep 1	Sensor mixing group 1	Sonde départ groupe 1	Vorlauffühler Kreis 1
Bv2 rot	Aanvoervoeler menggroep 2	Sensor mixing group 2	Sonde départ groupe 2	Vorlauffühler Kreis 2
M1 grün	Mengklep menggroep 1	Mixing valve group 1	Vanne mélangeuse groupe 1	Mischer Kreis 1
M2 rot	Mengklep menggroep 2	Mixing valve group 2	Vanne mélangeuse groupe 2	Mischer Kreis 2
U1 grün	Pomp menggroep 1	System pump mixing group 1	Circulateur groupe 1	Pumpe Kreis 1
U2 rot	Pomp menggroep 2	System pump mixing group 2	Circulateur groupe 2	Pumpe Kreis 2
HK1 grün	CV groep 1	Heating group 1	Groupe chauffage 1	Heizkreis 1
HK2 rot	CV groep 2	Heating group 2	Groupe chauffage 2	Heizkreis 2
BLP	Boilerpomp	DHW pump	Pompe de charge ballon	Boilerladepumpe
TV	thermostaat kraan	Thermostatic valve	Vanne thermostatique	Thermostatventil
Uw1	Ketelpomp 1	Boiler pump 1	Circulateur chaudière 1	Kesselpumpe 1
Uw2	Ketelpomp 2	Boiler pump 2	Circulateur chaudière 2	Kesselpumpe 2




Bekabeling tussen de cascadeketels


Wiring between boilers of a multiple boiler installation

Câblage entre les chaudières en cascade

Verkabelung zwischen Kessel einer Mehrkesselanlage



No. 1 No. 2 No. 3 No. 4 No. 5 No. 6 No. 7 No. 8







Instelling dipswitches op interface per ketel uit een cascade

Position dipswitches on the interface of each boiler in a multiple boiler installation

Position interrupteurs sur l'interface de chaque chaudière d'une cascade

Position der Schalter der Schnittstelle pro Kessel einer Mehrkesselanlage





© Copyright

All technical and technological information contained in these technical instructions, as well as any drawings and technical descriptions supplied, remain our property and shall not be multiplied without our prior consent in writing.

Ours is a policy of continuous development. We reserve the right to alter specifications without prior notification.

Subject to alterations.



58838 - 1204